

Kotflügel abbauen

Aus-, Abbauen

Blinkleuchte ausbauen

Stoßstange abbauen

9 Schrauben Kotflügel oben, innen lösen

Motorhaube ganz nach oben klappen und stützen

Vorsicht vor Lackschäden und Beueln!

2 Schrauben an A-Säule außen lösen

1 Schraube an A-Säule innen hinter
der Innenverkleidung unten lösen

2 Schrauben am Schweller

1 Schraube am Frontabschlußblech lösen

unter Umständen Scheinwerfer demontieren

Radhausinnenverkleidung entfernen dazu
bei Spreiznieten entfernen (Bolzen ausdrücken)

Kunststoffmuttern von Fixierbolzen.

Kotflügel kann entfernt werden, dazu
Dichtungsmasse trennen (Messer).

Einbau

Kotflügel auflage mit Karosseriekit bestreichen,
Schraubenflansche mit Versiegelungsmasse abdichten, Kotflügel zu angrenzenden Teilen ausrichten
und festschrauben, Schutzwachs auf Kotflügelinnenseite auftragen.

Radhausinnenverkleidung einbauen, an Frontanschlußblech anschrauben, Scheinwerfer einbauen.

