

## Handbremsgriff ersetzen:

Ausbau:

Zuerst den Handbremshebelsack entfernen (nach hinten weg ziehen), Dann mit einem Kunststoff- oder Holzkeil und Hammer nach in Fahrtrichtung vorne runtertreiben.

Anbau:

Entweder nach Montageanleitung des Herstellers (Tuningzubehör) oder Originalteil mit der geriffelten Seite nach unten aufschieben wenn es hakt, mit ein paar leichten Schlägen (vorher den neuen Hebel mit mehreren Lagen Tuch vor Beschädigungen Schützen) auf den Hebel auftreiben.